ХИБРИДЕН ИНВЕРТОР

Инструкция за монтаж и експлоатация



Съдържание

1. За това ръководство	1
1.1 Обхват на валидност	1
1.2 Целева група	1
2. Безопасност и символи	1
2.1 Предпазни мерки за безопасност	1
2.2 Обяснения на символите	1
3. Въведение	2
3.1 Основна инструкция	2
3. 2 Режими на работа	2
3.2.1 Самостоятелна употреба Self-Use	2
3.2.2 Време на използване Time of Use	3
3.2.3 Първо продажба Selling First	4
3.2.4 Резервен вариант Back-Up	4
4. Монтаж	5
4.1 Предварително инсталиране	5
4.1.1 Разопаковане и списък на пакетите	6
4.1.2 Преглед на продукта	6
4.1.3 Място за монтиране	6
4.2 Монтаж	8
4.3 Електрическо свързване	9
4.3.1 PV връзка	10
4.3.2 Свързване на батерията	11
4.3.2.1 BAT-CAN/RS485	13
4.3.2.2 BAT-NTC	13
4.3.3 Свързване на инвертори паралелно	14
4.3.4 Връзка за променлив ток	15
4.3.5 Свързване на СТ или измервателен уред 16	3-17
4.4 Комуникационна връзка	. 18
4.5 Свързване към земята	19
5. Работа	19
5.1 Контролен панел	19
5.2 Преглед на менюто	20
5.3 Контролен панел.	.21
5.3.1 Час и дата	21
5.3.2 Безопасност	21
5.3.3 Литиева батерия	22
5.3.4 Режим PV	22
5.3.5 Батерия	23
5.3.6 Система за управление на енергията (EMS Param)	23
5.3.7 Време на използване	24
5.3.8 Зареждане с променлив ток.	25
5.3.9 Принудително зареждане	25
5.3.10 Принудително разтоварване	
5.3.11 Параметри на зашитата	27
5.3.12 Контрол на електроенергийната мрежа	27
5.3.13 Многомашинна паралелна работа	28
5.3.14 Настройка на дизелов генератор (Diese1 Gen Param)	28
6. Включване/изключване на захранването	29
6.1 Включване на захранването	29
6.2 Изключване на захранването	29
6.3 Рестартирайте	.29
7. Поддръжка и отстраняване на неизправности	29
7.1 Поддръжка	29
7.2 Отстраняване на неизправности	29
8. Спецификации	41
•	

1. За това ръководство

1.1 Обхват на Валидност

Това ръководство описва основно информацията за продукта, указанията за инсталиране, експлоатация, поддръжка и отстраняване на неизправностхи. Това ръководство се отнася за еднофазен хибриден инвертор ELM1H3K и ELM1H5K.

Моля, дръжте това ръководство на разположение през цялото време в случай на авария.

1.2 Целева група

Това ръководство е предназначено за квалифициран персонал. Задачите, описани в това ръководство, трябва да се изпълняват само от квалифициран персонал.

2. Символи за безопасност

2.1 Безопасност. Предпазни мерки

1. Всички работи по инвертора трябва да се извършват от квалифицирани електротехници.

2. Фотоволтаичните панели и инверторът трябва да са свързани със земята.

3. Не докосвайте капака на инвертора до 5 минути след изключване на постоянното и променливото захранване.

4. Не докосвайте корпуса на инвертора по време на работа, пазете го от материали, които могат да бъдат засегнати от високи температури.

5. Моля, уверете се, че използваното устройство и всички съответни аксесоари са изхвърлени в съответствие с приложимите разпоредби.

6. Инверторите **ELM1H3K** и **ELM1H5K** трябва да бъдат поставени нагоре и да се използват внимателно при доставката. Обърнете внимание на водоустойчивостта. Не излагайте инвертора директно на вода, дъжд, сняг или пръски.

7. Не се препоръчват алтернативни употреби, модификации на инвертора. Гаранцията може да се анулира, ако инверторът е бил манипулиран или ако монтажът не е в съответствие със съответните инструкции за монтаж.

2.2 Обяснения на символите

Инверторите **ELM1H3K** и **ELM1H5K** стриктно спазват съответните стандарти за безопасност. Моля, прочетете и спазвайте всички инструкции и предупреждения по време на монтажа, експлоатацията и поддръжката.

Опасност

Опасност от електрически удар

Инверторът използва постоянно и променливо захранване. Всички работи по инвертора трябва да се извършват само от **квалифициран персонал**.



Пазете се от гореща повърхност

При работа с висока мощност корпусът на инвертора може да достигне неприятно висока температура от 60°C (140°F). Не докосвайте корпуса на инвертора по време на работа.

Разтоварване на остатъчната мощност

Не отваряйте капака на инвертора до 5 минути след изключване на постоянното и променливото захранване.

Важни бележки

Прочетете внимателно всички инструкции. Неспазването на тези инструкции, предупреждения и предпазни мерки може да доведе до неправилно функциониране или повреда на устройството.



Не изхвърляйте това устройство заедно с обикновените битови отпадъци.



Преди сервизното обслужване направете справка в ръководството.

\sim	-
C	F

Маркировка СЕ Инверторът отговаря на изискванията на приложимите указания на СЕ.

3.Въведение

3.1 Основно обучение

Хибридните инвертори от серията на ELMARK са предназначени да увеличат енергийната независимост на собствениците на жилищни сгради. Управлението на произведената енергия от тях се основава на структуриране на времето за използване и потребление на заряда. Тези функции значително намаляват количеството енергия закупена от обществената мрежа, и оптимизират собственото потребление.



3.2 Режими на работа

3.2.1 Самостоятелна употреба Self-Use

Режимът за самостоятелно използване е предназначен за регионите с ниска преференциална цена и високи цени на електроенергията. Енергията, произведена от фотоволтаичната система, се използва за оптимизиране на нуждите за собствено потребление. Излишната енергия се използва за презареждане на батериите, а всички останали излишъци се изнасят към мрежата.



Енергиен поток:

Фотоволтаици - товар - батерия - мрежа

Забележка: Предварителна настройка

Когато изберете 0 W в менюто P Feed, инверторът ще изнася нулева енергия към мрежата. Когато изберете xx W в менюто P Feed, инверторът ще изнася персонализирана енергия към мрежата.

2

3.2.2 Време на използване Time of Use

Режимът "Време на ползване" е предназначен да възнаграждава клиентите, които допринасят за намаляване на потреблението в електрическата мрежа, особено в периодите на пиково потребление. Използвайте по-голямата част от електроенергията си от фотоволтаици и в периодите извън пиковите и може да намалите значително месечната си сметка.

А. Настройка на зареждането

Режим на зареждане на PV



Настройка на зареждане за 4 периода от време.

Енергиен поток:

Фотоволтаик - батерия - товар - мрежа

Режим на зареждане с променлив ток



Настройка на зареждане за 4 периода от време.

Енергиен поток:

Фотоволтаици и мрежа - Батерия - Натоварване

Забележка:

След като изберете зареждане с променлив ток, когато фотоволтаиците нямат достатъчно енергия, променливият ток също ще зареди батерията.

В. Разтоварване

4 периода от време за разтоварване



Енергиен поток: Батерия и фотоволтаици - Натоварване - Мрежа

С. Забранено освобождаване от отговорност



4 периода от време за разреждане, батерията ще бъде заредена първо.

Енергиен поток:

Фотоволтаик - батерия - товар - мрежа

3.2.3 Продажба на първо място Selling First



Енергиен поток:

Фотоволтаик - батерия - товар - мрежа

3.2.4 Резервен вариант Back-Up

При повреда на мрежата системата автоматично преминава в режим **Back-Up**. Резервните товари могат да се захранват както от фотоволтаици, така и от батерии.



4. Монтаж и инсталация

4.1 Предварителна инсталация

4.1.1 Разопаковане и пакет

Разопаковане

При получаване на инвертора проверете дали опаковката и всички компоненти не липсват или не са повредени. Моля, свържете се директно с вашия търговец за поддръжка, ако има някакви повреди или липсващи компоненти.

Списък на пакетите

Отворете опаковката, моля, проверете списъка с опаковките, показан по-долу.



No	к-во	Елементи	No	к-во	Елементи
1	1	Хибриден инвертор	11	1	Заземяващ терминал
2	1	Сертификат за инспекция	12	1	Скоба за монтаж на стена
3	1	Инструкции за бърз монтаж	13	1	Съединител на батерията
4	1	Гаранционна карта	14	1	Модул за наблюдение
5	1	Инструкции за бърз монтаж на мониторинг	15	1/2	Съединител за постоянен ток
6	1	СТ	16	3	Монтажна скоба Винт
7	4	Винт за капака на кабелите за променлив ток	17	3	Пластмасова разширителна тръба
8	1	Винт за сигурност	18	1	Интелигентен измервателен уред (опция)
9	4	Терминал за окабеляване на променлив ток	19	1	АС водоустойчив капак
10	2	Комуникационни съединители	20	1	Комуникационен адаптер

Забележка:

Съединители за постоянен ток - чифтове конектори за постоянен ток, ELM1H3K, ELM1H5K - 2 бр.

4.1.2 Преглед на продукта



Терминали на инвертора



4.1.3 Място на монтиране

Инверторите са проектирани за вътрешен и външен монтаж (IP65), за да се повиши безопасността, производителността и продължителността на живота на инвертора, моля, изберете мястото за монтаж внимателно въз основа на следните правила:

1. Инверторът трябва да се монтира на твърда повърхност, далеч от запалими или корозиращи материали, където е подходящо за теглото и размерите на инвертора.

2. Температурата на околната среда трябва да бъде в границите от -25 C до 60 % (между -13 °F и 140 °F).

3.Инсталацията на инвертора трябва да бъде защитена под навес. Не излагайте инвертора на пряка слънчева светлина, вода, дъжд, сняг, мълнии и др.





4. Инверторът трябва да се монтира вертикално на стената или да се облегне на плоскост с ограничен ъгъл на наклона. Моля, вижте снимката по-долу.



5. Оставете достатъчно място около инвертора, за да имате лесен достъп до него, точките на свързване и поддръжка.



 $\overline{\mathcal{T}}$







Забележка:

За дизелови генератори или паралелна употреба на няколко машини, моля, свържете се с производителя и предоставете инструкции за монтаж и експлоатация отделно.

4.3.1 PV Връзка

Хибридните инвертори от серията ELM1H имат един/два МРРТ канала и може да бъде свързан с един/два стринга фотоволтаични панели. Моля, уверете се, че са спазени посочените по-долу изисквания, преди да свържете фотоволтаичните панели и вериги към инвертора:

• Напрежението на отворено съединение и токът на късо съединение на фотоволтаичната верига не трябва да превишават разумния диапазон на инверторите.

• Изолационното съпротивление между фотоволтаичната верига и земята трябва да надвишава 300 kCt.

- Полярността на фотоволтаичните струни е правилна.
- Използвайте щепселите за постоянен ток в аксесоара.
- Мълниезащитата трябва да бъде монтирана между фотоволтаичната верига и инвертора.
- Изключете всички превключватели на PV (DC) по време на окабеляването.

Предупреждение:

Фаталното високо напрежение може да е от страната на постоянния ток, моля, спазвайте изискванията за електрическа безопасност при свързване. Уверете се, че кабелът, свързан с инвертора, е с правилна полярност, в противен случай инверторът може да се повреди.



Забележка:

12

Ще чуете щракване, когато монтажът на съединителя е правилен.





4.3.2 Свързване на батерията

Хибридните инвертори от серията ELM1H са съвместими с литиеви батерии. За оловнокиселинни батерии или батерии от други марки, моля, уточнете с местния дистрибутор или ЕЛМАРК за техническа поддръжка.



12

Забележка:

Задайте типа и производителя на батерията, моля, вижте Глава 5.3. Необходима е BMS (система за управление на батерията) комуникация между инвертора и батерията.



Предложения за кабел на батерията с напречно сечение 5-6 AWG. Моля уверете се, че поляритета на батерията са правилни.

Стъпка 2

Прекарайте гофрирания край на батерията през водоустойчивия конектор и капака.





4.3.2.1 BAT-CAN/RS485



4.3.2.2 BAT-NTC





R

Забележка:

Измервателният уред комуникира само с хоста и не комуникира с машината. Вижте глави 4.3.5.

4.3.4 Връзка за променлив ток

Терминалът за променлив ток съдържа "GRID" и "EPS", като GRID е за товар, а EPS - за авариен товар. Преди свързване е необходим отделен прекъсвач за променлив ток между индивидуалния инвертор и входното захранване с променлив ток. Това ще гарантира, че инверторът ще бъде надеждно изключен по време на поддръжка и напълно защитен от тока на входния променлив ток. Необходим е допълнителен променливотоков прекъсвач за връзка в мрежата, за да бъде изолиран от мрежата, когато е необходимо. По-долу са описани изискванията за прекъсвача за променлив ток в мрежата.

Модел на инвертора	Спецификации на прекъсвача
ELM1H3K	32A/200V/230V АС прекъсвач
ELM1H5K	63А/200V/230V АС прекъсвач



Забележка:

За окабеляването ще е необходим квалифициран електротехник.

Модел	Размер на	сечение на	Стойност на
	кабела	кабела (mm²)	въртящият момент
1-6kW	8-10AWG	4-6	1.2N·m

Моля, следвайте стъпките за свързване с променлив ток

•Първо свържете DC протектор или прекъсвач, преди да свържете.

•Премахнете изолационната втулка с дължина 11 mm (0,5 инча), развийте болтовете, поставете входните проводници за променлив ток в съответствие с полярностите, посочени на клемния блок, и затегнете винтовете на клемния блок.



забележка:

Кабелните клеми трябва да бъдат обвити с изолационна лента, в противен случай това ще доведе до късо съединение и ще повреди инвертора. Забележка:

Максималната мощност на товара, който се свързва към порта EPS, не трябва да надвишава диапазона на максималната изходна мощност на EPS на инвертора.



4.3.5 Свързване на СТ или измервателен уред

Използва се измервателен уред и сензор за ток (СТ за краткост по-долу), за да се определи посоката на тока на местния товар и мрежата. Функцията за управление на изхода на инверторите ще се активира въз основа на откритите данни.

(16)







Инсталиране на измервателния уред





4.4 Комуникация връзка

Модулът за наблюдение може да предава данните към сървъра в облака и да ги показва на компютър, таблет или смартфон.

Инсталиране на WIFI / Ethernet / GPRS / RS485 комуникация

За инвертора е приложима комуникация WIFI / Ethernet / GPRS / RS485. Моля, вижте "Инструкция за конфигуриране на комуникацията" за подробни инструкции.



Включете превключвателя за постоянен ток и прекъсвача за променлив ток и изчакайте, докато светодиодният индикатор на модула за наблюдение започне да мига, което показва, че модулът за наблюдение е успешно свързан.

4.4 Заземяване на връзка



Забележка:

Към инвертора трябва да се свърже втора защитна клема (РЕ). Това предотвратява токов удар, ако първоначалният защитен проводник (РЕ) се повреди.



	U O A	
5		
6	∀	8
	↑	
	1	

No	Елементи	No	Елементи
1	LED дисплей	5	UP Бутон нагоре
2	POWER индикатор за захранване	6	DOWN Бутон надолу
3	GRID LED индикатор	7	ВАСК Бутон връщане една стъпка назад
4	FAULT Светодиоден индикатор	8	ENTER Бутон

No	Елементи	No	Елементи
1	LED дисплей	5	UP Бутон нагоре
2	POWER индикатор за захранване	6	DOWN Бутон надолу
3	GRID LED индикатор	7	ВАСК Бутон връщане една стъпка назад
4	FAULT Светодиоден индикатор	8	ENTER Бутон

Забележка:

Задръжте бутона UP/DOWN (Нагоре/надолу), за да се превъртите бързо.

Знак	вкл/изкл.	Цвят	Обяснение
POWER	ON	Зелен	Инверторът е в режим на готовност
	OFF		Инверторът е изключен
GRID	ON	Зелен	Инверторът подава енергия
	OFF		Инверторът не подава енергия
FAULT	ON	Червен	Възникнала е грешка
	OFF		Няма вина

5.2 Преглед на менюто

Хибридните инвертори от серията ELM1H има LCD дисплей за ясна работа, а менюто на LCD дисплея може да бъде представено по следния начин:



5.3 Настройка на инвертора

Настройката е за хибриден инвертор ELM1H. Ако имате съмнения, моля, свържете се с дистрибутора за повече информация.



5.3.2 Безопасност



5.3.3 Литиева батерия





5.3.6 Система за управление на енергията (EMS Param)



За подробно представяне на всеки режим, моля, вижте глава 3.2 от ръководството за потребителя.

13





Забележка:

Времевото зареждане и разреждане трябва да завърши трите настройки на "Chg Cmd", "Chg Pwr" и "Chg Range", в противен случай няма да работи правилно.



5.3.9 Бързо, принудително зареждане





> Забележка:

1-3

Принудителното разреждане може да се настройва за три периода от време.

5.3.11 Защита Параметри



Забележка:

Когато променяте параметрите, трябва да обърнете внимание на устройството.

5.3.12 Електрическа мрежа контрол







6. Захранване ON/OFF

• Моля, проверете следните изисквания преди тестването:

• Мястото на инсталиране да е подходящо съгласно глава 4.1.3.

• Всички електрически проводници са свързани здраво, включително фотоволтаичните модули, батерията и страната на променливия ток (например страната на мрежата, страната на ЕPS, страната на генератора).

• Земната линия и линията Smart meter/CT са свързани.

• Хибридните инвертори ELM1H трябва да бъдат настроени в съответствие с необходимия местен мрежови стандарт.

• Повече информация можете да получите от ELMARK.

6.1 Захранване ON

• Включете превключвателя за постоянен ток.

- След осветяване на LCD дисплея хибридният инвертор трябва да се настрои за първи път съгласно глава 5.3.
- Когато инверторът работи в нормален режим, индикаторът за работа ще светне (вж. глава 5.1).

6.2 Захранване OFF

• Изключете превключвателя за постоянен ток (в хибридния инвертор) и всички допълнителни прекъсвачи. 1).



Забележка:

Хибридният инвертор трябва да се рестартира след 5 минути.

6.3 Рестартиране

Рестартирайте хибридния инвертор, моля, следвайте стъпките по-долу:

- ° Изключване на инвертора Вижте глава 6.2.
- ° Стартирайте инвертора Вижте глава 6.1.

7. Поддръжка и отстраняване на неизправности

7.1 Захранване ON

- Необходима е периодична поддръжка, моля, следвайте стъпките по-долу.
- Свързване на фотоволтаици: два пъти годишно
- Връзка за променлив ток (мрежа и EPS): два пъти годишно
- Свързване на батерията: два пъти годишно
- Заземяване: два пъти годишно
- Топлообменник: почиствайте със суха кърпа веднъж годишно

7.2 Отстраняване на проблеми

• Съобщенията за неизправност се показват при възникване на неизправност, моля, проверете таблицата за отстраняване на неизправности и намерете съответните решения.

Код за неизправност и отстраняване на неизправности

Тип на грешката	код	наименование	Описание	Препоръчани решения
	A01	PvConnectFault	Тип на PV връзката, различен от настройката	 Проверка на връзката на фотоволтаичните модули Проверка на настройката на PV Mode Ref. Глава 5.3.
	A02	IsoFault	Проверката на ISO между фотоволтаичните панели/проводници и земята е ненормална.	 Проверете проводниците на фото- волтаичните модули, тези проводни- ци са напоени или повредени, и след това извършете корекция. ако неизправността се проявява непрекъснато и често, потърсете помощ от местните дистрибутори.
	A03	PvAfciFault	РV ток дъга	•Проверете проводниците и съедините- лите на фотоволтаичните модули, които са счупени или разхлабени, и след това извършете корекция. •Ако неизправността се проявява непре- къснато и често, потърсете помощ от местните дистрибутори.
	A04	Pv1OverVoltFault		
	A05	Pv2OverVoltFault		
	A06	Pv3OverVoltFault	РV напрежение над допустимото	•Преконфигуриране на РV стрингове, намаляване на броя на РV стринговете за намаляване на входното напрежение на инвертора. •Предлагаме ви да се свържете с местните дистрибутори.
РV грешка	A07	Pv4OverVoltFault		
	A08	Pv5OverVoltFault		
	A09	Pv6OverVoltFault		
	A10	Pv7OverVoltFault		
	A11	Pv8OverVoltFault		
	A12	Pv9OverVoltFault		
	A13	Pv10OverVoltFault	-	
	A14	Pv11OverVoltFault		
	A15	Pv12OverVoltFault		
	A16	PV1ReverseFault		
	A17	PV2ReverseFault		
	A18	PV3ReverseFault	P\/(+) # P\/(-) =	Проверете дали връзките PV(+) и PV(-) са обърнати или не. Are о обърнати или не.
	A19	PV4ReverseFault	обратна посока връзка	
	A20	PV5ReverseFault		
	A21	PV6ReverseFault		

-30-

Тип на грешката	код	наименование	Описание	Препоръчани решения
	A22	PV7ReverseFault		
	A23	PV8ReverseFault		
	A24	PV9ReverseFault		
	A25	PV10ReverseFault		
	A26	PV11ReverseFault		
	A27	PV12ReverseFault		
	A33	Pv1AbnormalFault		
	A34	Pv2AbnormalFault		
	A35	Pv3AbnormalFault		
	A36	Pv4AbnormalFault		
	A37	Pv5AbnormalFault		
	A38	Pv6AbnormalFault		
	A39	Pv7AbnormalFault	РV(+) и PV(-) в обратна посока връзка	 Проверете дали фотоволтаичните модули са частично запушени или клетките са повредени. Проверете проводниците и съедини- телите на фотоволтаичния модуп, които са счупени или разхлабени, и ги поправете.
	A40	Pv8AbnormalFault		
	A41	Pv9AbnormalFault		
	A42	Pv10AbnormalFault		
PV грешка	A43	Pv11AbnormalFault		
	A44	Pv12AbnormalFault		
	A45	Pv13AbnormalFault		
	A46	Pv14AbnormalFault		
	A47	Pv15AbnormalFault		
	A48	Pv16AbnormalFault		
	A49	Pv17AbnormalFault		
	A50	Pv18AbnormalFault		
	A51	Pv19AbnormalFault		
	A52	Pv20AbnormalFault		
	A53	Pv21AbnormalFault		
	A54	Pv22AbnormalFault		
	A55	Pv23AbnormalFault		
	A56	Pv24AbnormalFault		

Тип на грешката	код	наименование	Описание	Препоръчани решения
	B01	PcsBatOverVoltFault	Спад или свръх напрежение	 Проверете свързаните с инвертора линии и съединители на батерията, суупени или разупабени
	B02	PcsBatUnderVoltFault		• Извършете поправка, ако са счупени или разхлабени. • Проверете дали напрежението на
	B03	PcsBatInsOverVoltFaul		батерията е необичайно или не, след което извършете поддръжка или сменете новата батерия.
	B04	PcsBatReversedFault	полюсите (+) и (-) на батерията са обърнати	• Проверете полюсите Bat.(+) и Bat.(-) са обърнати или не. • Направете корекция ако се налага
	B05	PcsBatConnectFault	Разхлабени кабели на батерията	 Проверете кабелите и съединителите на акумулатора - повредени или разхлабени. Извършване на корекция при повреда.
	B06	PcsBatComFault	Влошена комуникация с батерията	 Проверете дали комуникационните проводници от страната на батерията са повредени или разхлабени и след това извършете корекция. Проверете дали батерията е изключена или има други аномалии, след което п одсигурете батерията или сменете нова батерия.
	B07	PcsBatTempSensorOpen	Проблем със сензора	Проверете температурния сензор на акуму- латора и свързаните с него проводници
	B08	PcsBatTempSensorShort	батериите	дали са повредени, след което ги кориги- райте или сменете с нови.
	B09	BmsBatSystemFault		
	B10	BmsBatVolOverFault		
_	B11	BmsBatVolUnderFault		
I решка в батерията	B12	BmsCellVolOverFault		
	B13	BmsCellVolUnderFault		
	B14	BmsCellVolUnbanceFau		
	B15	BatChgCurOverFault		
	B16	BatDChgCurOverFault	Тези неизправности ще	 Ако специфичната грешка е висока или ниска температура, трябва да промените мястото на инсталираната батерия
	B17	BatTemperatureOverFa	докладвани от батерия BMS	спрямо температурата на околната среда. • Рестартирайте батерията, може би може
	B18	BatTemperatureUnderF	остория ымо.	да работи нормално. • Ако тази неизправност се появява непрекъснато и често, потърсете помощ от
	B19	CelTemperatureOverFa		непрекъснато и често, потърсете помощ с местните дистрибутори.
	B20	CelTemperatureUnderF		
	B21	BatlsoFault		
	B22	BatSocLowFault		
	B23	BmsInterComFault		
	B24	BatRelayFault		

Тип на грешката	код	наименование	Описание	Препоръчани решения
	B25	BatPreChaFault		
	B26	BmsBatChgMosFault		
	B27	BmsBatDChgMosFault		
	B28	BMSVolOVFault		
	B29	BMSVolLFault		
	B30	VolLockOpenFault		
	B31	VolLockShortFault		
	B32	ChgRefOVFault		
Грешка в батерията	C01	GridLossFault	Изгубена мрежа (островно включване)	 Инверторът ще се рестартира автоматично, когато мрежата се нормализира. Проверете дали инверторът е правилно свързан с мрежовите конектори и кабели.
	C02	GridUnbalanVoltFault	Небалансирано мрежово напрежение.	•Инверторът ще се рестартира автома- тично, когато трите фази на мрежата се нормализират. •Проверете дали инверторът е правилно свързан с мрежовите конектори и кабели.
	C03	GridInstOverVoltFault	Моментен спад на напрежение в мрежата	 Инверторът ще се рестартира авто- матично, когато трите фази на мрежата се нормализират. Свържете се с местния дистрибутор или с компанията, която е задължена да регулира параметрите на защитата.
	C04	Grid10MinOverVoltFault	Мрежово напрежение над 10 минути	 Инверторът ще се рестартира автоматично, когато трите фази на мрежата се нормализи- рат. Свържете се с местния дистрибутор или необходимата компания за електрическа мрежа, за да настроите параметрите на напрежението на 10-минутната защита.
	C05	GridOverVoltFault	Високо мрежово напрежение	•Инверторът ще се рестартира авто-
	C06	GridUnderVoltFault	Ниско мрежово напрежение	матично, когато трите фази на мрежата се нормализират.
	C07	GridLineOverVoltFault	Напрежение на мрежата под допустимото	Свържете се с местния дистриоутор или с компанията, която регулира параметрите на защитата от
	C08	GridLineUnderVoltFault	Напрежение на мрежата над допустимото	напрежение.
	C09	GridOverFreqFault	Висока мрежова честота	 Инверторът ще се рестартира автома- тично, когато трите фази на мрежата се нормализират.
	C10	GridUnderFreqFault	Ниска мрежова честота	 съвържете се с местния дистриоутор или с компанията, която е задължена да регулира параметрите на честотната защита

Тип на грешката	код	наименование	Описание	Препоръчани решения
	D01	UpsOverPowerFault	Натоварване на мрежата над нормалното	 Намаляване на натоварването. Ако понякога се претоварва, това може да бъде пренебрегнато, когато генерираната мощност е достатъчна, може да бъде възстановена. Ако тези неизправности се появяват непрекъснато и често, потърсете помощ от местните дистрибутори
Грешка извън мрежата	D02	GridConflictFault	Свързване към мрежата на резервен терминал	 Проверка на връзката на порта извън мрежата - от външната мрежа, и от вътрешната
	D03	GenOverVoltFault	GenOverVoltFault	• Регулирайте параметрите на рабо-
	D04	GenUnderVoltFault	GenUnderVoltFault	та на генератора, направете така, че изходното напрежение и честота-
	D05	GenOverFreqFault	GenOverFreqFault	та да са в допустимия диапазон. Ако тази неизправност се появява
	D06	GenUnderFreqFault	GenUnderFreqFault	непрекъснато и често, потърсете помощ от местните дистрибутори.
	E01	Pv1HwOverCurrFault		
	E02	Pv2HwOverCurrFault		• Изключете захранването, след което рестартирайте (вижте Глава 8). Ако тези неизправности се появяват непрекъснато и често, потърсете помощ от местните дистрибутори.
	E03	Pv3HwOverCurrFault	Превишаване на PV тока, задействано от хардуерна защитна верига	
	E04	Pv4HwOverCurrFault		
	E05	Pv5HwOverCurrFault		
	E06	Pv6HwOverCurrFault		
	E07	Pv7HwOverCurrFault		
DC грешка	E08	Pv8HwOverCurrFault		
	E09	Pv9HwOverCurrFault		
	E10	Pv10HwOverCurrFault		
	E11	Pv11HwOverCurrFault		
	E12	Pv12HwOverCurrFault		
	E13	Pv1SwOverCurrFault		
	E14	Pv2SwOverCurrFault		 Изключете и включете захранване- то и рестартирайте. •Ако тези неизправности се появяват непрекъснато и често, потърсете помощ от местните дистрибутори.
	E15	Pv3SwOverCurrFault		
	E16	Pv4SwOverCurrFault	Превишаване на тока на фотоволтаиците, задействано от софтуерната логика.	
	E17	Pv5SwOverCurrFault		
	E18	Pv6SwOverCurrFault		
	E19	Pv7SwOverCurrFault		
	E20	Pv8SwOverCurrFault		

Тип на грешката	код	наименование	Описание	Препоръчани решения
	E21	Pv9SwOverCurrFault		
	E22	Pv10SwOverCurrFault		
	E23	Pv11SwOverCurrFault	-	
	E24	Pv12SwOverCurrFault		
	E33	Boost1SelfCheck(boost)Fault		
	E34	Boost2SelfCheck(boost)Fault		
	E35	Boost3SelfCheck(boost)Fault		
	E36	Boost4SelfCheck(boost)Fault		
	E37	Boost5SelfCheck(boost)Fault	PV усилване верига	•Изключете захранването, след
	E38	Boost6SelfCheck(boost)Fault	необичайно при самопроверка	което го рестартираите (вижте Глава 8).
	E39	Boost7SelfCheck(boost)Fault		Ако тези неизправности се появяват непрекъснато и често,
	E40	Boost8SelfCheck(boost)Fault		потърсете помощ от местните дистрибутори
	E41	Boost9SelfCheck(boost)Fault		•Изключете захранването, след което го рестартирайте (вижте Глава8). Ако тези неизправности се появяват непрекъснато и често, потърсете помощ от местните дистрибутори
DC грешка	E42	Boost10SelfCheck(boost)Fault	- t t	
	E43	Boost11SelfCheck(boost)Fault		
	E44	Boost12SelfCheck(boost)Fault		
	E45	BusHwOverVoltFault	Напрежение на шината над допустимото	
	E46	BusHwOverHalfVoltFault		
	E47	BusSwOverVoltFault		
	E48	BusSwOverHalfVoltFault		
	E49	BusSwUnderVoltFault	Напрежение на шината при работа	
	E50	BusUnbalancedFault	Небалансирано напре- жение на DC шина.	
	E51	BusBalBridgeHwOver- CurFault	Ток на контролера на	 Изключете захранването, след което го рестартирайте (вижте Глава8). Ако тези неизправности се появяват непрекъснато и често,
	E52	BusBalBridgeSwOver- CurFault		
	E53	BusBalBridgeSelf- CheckFault	Ненормално функциони- ране на контролера на шината при самопроверка	потърсете помощ от местните дистрибутори
	E54	BDCHwOverCurrFault		
	E55	BDCSwOverCurrFault	ток над нормата	 Изключете захранването, след което го рестартирайте
	E56	BDCSelfCheckFault	BiDC над нормата като самоконтрол	(вижте Глава8). Ако тези неизправности се
	E57	BDCSwOverVoltFault	BiDC напрежение над нормата	появяват непрекъснато и често, потърсете помощ от местните дистрибутори
	E58	TransHwOverCurrFault	BiDC ток над нормата	··· · · ·

Тип на грешката	код	наименование	Описание	Препоръчани решения
	E59	BDCFuseFault	Счупен предпазител BiDC	• Сменете предпазителя
	E60	BDCRelayFault	Дефектирало BiDC реле	•Изключете захранването, след което го рестартирайте (вижте Глава 8). Ако тези неизправности се появяват често, потърсете помощ от местните дистрибутори
	F01	HwOverFault	свръхток/напрежение от хардуера за защита	
	F02	InvHwOverCurrFault	Над допустим променлив ток на хардуер за защита	 Изключете захранването, след което го рестартирайте
	F03	InvROverCurrFault	R фазов ток над допустимото	(вижте Глава 8). Ако тези неизправности се
	F04	InvSOverCurrFault	S фазов ток над допустимото	появяват непрекъснато и често, потърсете помощ от местните
	F05	InvTOverCurrFault	Т фазов ток над допустимото	дистрибутори
	F06	GridUnbalanCurrFault	Небалансиран ток в мрежата	
	F07	DcInjOverCurrFault	DC инжекционен ток над	
Авария на променливия ток (АС)	F08	AcOverLeakCurrFault	Ток на утечка от страна на АС над допустимия	 Проверете изолацията на кабелите за променливия ток и заземяването след това ремонтирайте. Изключете захранването, след к оето го рестартирайте (вижте глава8). Ако тези неизправности се появяват непрекъснато и често, потърсете помощ от местните дистрибутори.
	F09	PLLFault	PLL недопустим	
	F10	GridRelayFault	Дефектирало мрежово реле	
	F11	UpsRelayFault	Дефектирало реле за Ups	
	F12	GenRelayFault	Дефектирало реле на генератора	
	F13	Relay4Fault	Ненормално реле 4	
	F14	UpsROverCurrFault		•Когато стартовият импулсен ток на товара е превишен, намалете стар- товия импулсен ток на товара. •Изключете захранването, след което го рестартирайте (вижте Глава8). Ако тези неизправности се появяват непрекъснато и често, потърсете помощ от местните дистрибутори
	F15	UpsSOverCurrFault	Изходен ток извън мрежата над	
	F16	UpsTOverCurrFault		
	F17	GenROverCurrFault	Ток на генератора над допустимото	 Проверете изходното напрежение на генератора, дали честотата е стабилна и регулирайте генератора. Чзключете захранването, след което го рестартирайте (вижте Глава8). Ако тези неизправности се появяват
	F18	GenSOverCurrFault		
	F19	GenTOverCurrFault		
	F20	GenReversePowerFault	Активна мощност, подавана към генера- тора	непрекъснато и често, потърсете помощ от местните дистрибутори.

Тип на грешката	код	наименование	Описание	Препоръчани решения
	F21	UpsOverVoltFault	Изх. напрежение е извън мрежата е над или под нормата	 Изключете захранването, след което го рестартирайте (вижте Глава8). Ако тези неизправности се появяват непрекъснато и често, потърсете помощ от местните дистрибутори
	F22	UpsUnderVoltFault		
Авария на променливия ток (АС)	F23	UpsOverFreqFault	Изх. честота е извън мрежата е над или под нормата	
TOK (AC)	F24	UpsUnderFreqFault		
	F25	DcInjOverVoltFault	Напрежение на АС тока извън мрежата е над или под нормата	
	G01	PV1CurAdChanFault		
	G02	PV2CurAdChanFault		
	G03	PV3CurAdChanFault		
	G04	PV4CurAdChanFault		
	G05	PV5CurAdChanFault		
	G06	PV6CurAdChanFault		
	G07	PV7CurAdChanFault		•Изключете захранването, след което го рестартирайте (вижте Глава8). •Ако тези неизправности се появяват непрекъснато и често, потърсете помощ от местните дистрибутори
	G08	PV8CurAdChanFault	Хардуерно отклонение при вземане на проби	
	G09	PV9CurAdChanFault		
	G10	PV10CurAdChanFault		
	G11	PV11CurAdChanFault		
Системна	G12	PV12CurAdChanFault		
грешка	G13	BDCCurrAdChanFault		
	G14	TransCurAdChanFault		
	G15	BalBrigCurAdChanFault		
	G16	RInvCurAdChanFault		
	G17	SInvCurAdChanFault		
	G18	TInvCurAdChanFault		
	G19	RInvDciAdChanFault	-	
	G20	SInvDciAdChanFault		
	G21	TInvDciAdChanFault		
	G22	LeakCurAdChanFault		
	G23	VoltRefAdChanFault		
	G24	UpsRCurAdChanFault		

Тип на грешката	код	наименование	Описание	Препоръчани решения
	G25	UpsSCurAdChanFault		
	G26	UpsTCurAdChanFault		
	G27	GenRCurAdChanFault		
	G28	GenSCurAdChanFault		
	G29	GenTCurAdChanFault		
	G30	UpsRDcvAdChanFault		
	G31	UpsSDcvAdChanFault		
	G32	UpsTDcvAdChanFault		
	G37	TempAdChanFault	Всички температурни сензори All са дефектни	
	G38	VoltAdConflictFault	Стойността на PV, батерията и BUS напрежението са несъвместими	 Изключете захранването, след което го рестартирайте (вижте Глава 8).
	G39	CPUAdConflictFault	Стойността на извадката между главния процесор и подчинения процесор е несъвместима	 Ако тези неизправности се появяват непрекъснато и често, потърсете помощ от местните дистрибутори
Системна грешка	G40	PowerCalcConflictFault	Стойност на мощността между фотоволтаичен, акумулаторен и промен- ливотоков изход е несъвместима	
	G41	EnvirOverTempFault	Висока или ниска	 Направете температурата на работа подходяща. Изключете захранването, след което го рестартирайте (вижте Глава8). Ако тези неизправности се появяват непрекъснато и често, потърсете помощ от местните дистрибутори.
	G42	EnvirLowTempFault	околната среда	
	G43	CoolingOverTempFault	Висока или ниска температура на охлаж- дане	
	G44	CoolingLowTempFault		
	G45	OverTemp3Fault	Висока или ниска	
	G46	LowTemp3Fault	Температура 3	
	G47	CpuOverTempFault	Ниска темпертура на процесора	
	G48	ModelConflictFault	Конфликт на версията с инвертора	 Изключете захранването, след което го рестартирайте (вижте Глава8). Ако тези неизправности се появяват непрекъснато и често, потърсете помощ от местните дистрибутори.
Внимание! Грешки във вътрешността	101	InterFanWarning	Ненормално функциониране на вентилатора	• Отстранете чуждите тела, попадна-
	102	ExterFanWarning		ли във вентилатора. • Ако тези неизправности се появяват непрекъснато и често, потърсете
	103	Fan3Warning		помощ от местните дистрибутори.

Тип на грешката	код	наименование	Описание	Препоръчани решения	
	104	EnvirTempAdChan- Warning		 Предупрежденията не са от значение. Изключете захранването, след което го рестартирайте (вижте Глава8). Ако тези неизправности се появяват непрекъснато и често, потърсете помощ от местните дистрибутори. 	
	105	CoolingTempAdChan- Warning	сензори са ненормални		
Внимание!	106	Temp3AdChanWarning			
Грешки във вътрешността	107	ExtFlashComWarning	Ненормална просветка	_	
	108	EepromComWarning	Eeprom необичайно	• Предупрежденията не са от значе- ние.	
	109	SlaveComWarning	Комуникацията между двата процесора - подчинения СРU и главния CPU	 Изключете захранването, след което го рестартирайте (вижте Глава8). Ако тези неизправности се появяват непрекъснато и често, потърсете помощ от местните дистрибутори. 	
	I10	HmiComWarning	Анормален HMI		
	111	FreqCalcConflictWarning	Анормална стойност на честотата		
	112	UnsetModel	Работещият модел не е първоначален	 Свържете се с местния дистрибутор. 	
Внимание! Грешки във външността	J01	MeterComWarning	Дефектен измервателен уред/СТ	 Проверете връзките да не са разхлабени. Ако е необичайно, ремонтирайте или сменете. Изключете захранването, след което го рестартирайте (вижте Глава8). Ако тези неизправности се появяват непрекъснато и често, потърсете помощ от местните дистрибутори. 	
	J02	MeterConnectWarning	Грешни проводници за свързване на типа измервателен уред	 Проверете дали връзката или съедините- лите са правилни, ако има разхлабени, ако е необичайно, поправете или сменете. Чизпючете захранването, след което го рестартирайте (вижте Глава8). Ако тези неизправности се появяват непрекъснато и често, потърсете помощ от местните дистрибутори. 	
	J03	SohWarning	Нисък заряд на батерията	 Свържете се с производителя на батерията 	
	J04	GndAbnormalWarning	Съпротивление при разхлабен кабел и т.н.	 Проверете връзката със заземителната линия или импеданса на заземяването. Ако е необичайно, коригирайте го. Изключете захранването, след което го рестартирайте (вижте Глава8). Ако тези неизправности се появяват непрекъснато и често, потърсете помощ от местните дистрибутори. 	
	J05	ParallelComWarning	Комуникацията между главния инвертор и подчинените инвертори е ненормална в паралелен режим	 Проверете за повреда на проводни- ците за паралелна връзка, разхлабе- ни конектори, правилен или неправи- ления порт за свързване. «ако трябва, коригирайте го. «Изключете захранването, след което го рестартирайте (вижте Глава8). Ако тези неизправности се появяват непрекъснато и често, потърсете помощ от местните дистрибутори. 	

8. Спецификации

PV Input	ELM1H3K	ELM1H5K
Max. Input Power (kW)	4.5	7.5
Max. PV Voltage (V)		550
MPPT Range (V)		80 - 500
Full MPPT Range (V)	90 - 500	150 - 500
Normal Voltage (V)	50 - 500	260
Startup Voltage (V)		100
May Input Current (A)		10.5 × 2
Max. Input Current (A)		10.5 X 2
Max. Short Current (A)		26 X 2
No. of MPP Tracker / No. of PV String		2/2
Battery Port	3.0	4.8
Max. Charge/Discharge Power (kw)	5.0	4.0
Max. Charge/Discharge Current (A)		80
Battery Normal Voltage (V)		51.2
Battery Voltage Range (V)		40 - 60
Battery Type		Li-ion / Lead-acid etc.
AC Grid		
Max Continuous Current (A)	14.0	23.0
Max Continuous Power (kVA)	3.0	5.0
Nominal Grid Current(A)	13.7 / 13.1	22.8 / 21.8
Nominal Grid Voltage (V)		198 to 242 @ 220 / 207 to 253 @ 230
Nominal Grid Frequency (Hz)		50 / 60
Power Factor		0.999 (Adjustable from 0.8 overexcited to 0.8 underexcited)
Current THD (%)		< 3
AC Load Output		
Max Continuous Current (A)	14.0	23.0
Max Continuous Power (kVA)	3.0	5.0
Max Peak Current (A) (10min)	20.5 / 19.6	34.1 / 32.7
Max Peak Power (kVA) (10min)	4.5	7.5
Nominal AC Current (A)	13.7 / 13.1	22.8 / 21.8
Nominal AC Voltage L-N (V)		220 / 230
Nominal AC Frequency (Hz)		50 / 60
Switching Time (s)		Seamless
Voltage THD (%)		<3
Efficiency	FLM1H3K	FI M1H5K
CEC Efficiency (%)		97.0
Max Efficiency (%)		97.6
PV to Bat_Efficiency (%)		98.1
Bat between AC Efficiency (%)		96.8
Protection	ELM1H3K	FI M1H5K
PV Reverse Polarity Protection	EEMITTOI	Yes
Over Current/Voltage Protection		Vec
Anti-Islanding Protection		Vec
AC Short Circuit Protection		Vec
Residual Current Detection		Yes
Ground Fault Monitoring		Vas
Insulation Resister Detection		Yes
PV Arc Detection		Vac
Enclosure Protect Level		
General Data	ELM1H3K	
Dimensions (W x H x D mm)	LEMINISI	370x 513 x 192
Weight (kg)		17
Topology		Transformerloss
Cooling		Intelligent Fan
Relatively Humidity		0, 100 %
Operating Temperature Pange (%C)		0 - 100 %
Operating Temperature Range ("C)		- 25 TO BU
Operating Attitude (m)		< 4000
Noise Emission (aB)		< 25
Standby Consumption (W)		< 10
Mounting		Wall Bracket
Communication with RSD		SUNSPEC
Display & Communication Interfaces		LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G
Certification & Approvals	NRS097, G	98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS 4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2
EMC		EN61000-6-2, EN61000-6-3



www.elmarkholding.eu

ELMARK FACTORY IN EUROPE

ELMARK INDUSTRIES SC BULGARIA, DOBRICH 2 Dobrudja Blvd. Tel: +359 58 500 050 Fax: +359 58 500 060 E-mail: elmarkfactory@elmarkholding.eu

GENERAL REPRESENTATIVE FOR BULGARIA

ElektroMarkeT LTD

GRUP BULGARIA, VARNA ZPZ, 10 Perla Str. Tel.: +359 52 57 55 57 Fax: +359 52 57 55 80 E-mail: officevarna@elmarkgroup.eu